zenio

Rejselader
TC220

Brugervejledning
www.nomenta.com

Læs venligst følgende sikkerhedsadvarsler og forholdsregler, før De bruger denne lader.
Bemærk: Hvis laderen skal benyttes af små børn, bør denne brugervejledning læses højt for dem af en voksen, og de bør være under opsyn, når de benytter den. I modsat fald kan de komme til skade.

Brugervejledning (DA)

1.Travel Charger TC220 omfatter

- 1 stk. Travel Charger TC220

- 6 stk. stik
- 1 stk. vekselstrømsadapter

- 1 stk. vejledning

- 1 stk. USB-kabel

2.Stikkenes kompatibilitet

På forsiden af hvert stik er anført et navn, der viser, hvilket elektronisk produkt som stikket er kompatibelt med. Der findes en omfattende liste med de forskellige stik.

Eksempler:
IP01 = iPod og iPhone modeller
Mini USB/Moto = Motorola, mini-USB
Micro USB = Mikro-USB
NK02 = Nokia-modeller
SAM3 = Samsung-modeller
SE2: Sony Ericsson-modeller
6 stik i alt.

3.ADVARSLER og sikkerhedsoplysninger

3.1 Anvend ikke tvang på stikkene

Forsøg ikke at tvinge et produkt på nogen af stikkene. Sørg for, at stikket er kompatibelt med det ønskede produkt. I punkt 2 findes hjælp til kontrol af de enkelte stiks kompatibilitet.

3.2 Når De køber et nyt elektronisk produkt

Nogle producenter af elektroniske produkter, såsom mobiltelefoner, anbefaler, at batterier oplades uafbrudt i 10-14 timer, før produktet tages i brug for første gang. Derfor anbefaler vi, at De bruger den originale strømforsyning, der følger med producentens produkt, til den første opladning.

3.3. Almindelige sikkerhedsoplysninger

- Ekstreme temperaturer, vibrationer og stød bør undgås, da de kan forvolde skade på apparatet.
- Rengør kun den udvendige del af huset med en blød, fugtig klud. Der må ikke komme vand på de fritliggende stik eller produktets vekselstrøms-jackstik. Brug hverken opløsnings- eller skuremidler, da de kan ødelægge laderens overflade.
- Undgå at spilde væsker på ladeenheden. Hvis det sker, trækkes vekselstrømsadapterens stik ud, og alt tilsluttet elektrisk udstyr, der måtte være sat til laderen, afbrydes, fjern alle stik, og lad laderen tørre i mindst 1 døgn, før det forsøges at tænde den igen. Brug ikke eksterne kilder til at tørre enheden, såsom en ovn eller hårtørrer.

For at undgå overophedning må laderen ikke tildækkes. Husk at sørge for god ventilation under og efter opladning.

- Husk altid at skubbe fatningen til stikkene ned, når der ikke er noget elektronisk apparat tilsluttet. Hvis laderen ikke er i brug i længere tid, skal De huske, at tage vekselstrømsadapterens stik ud af stikdåsen til lysnettet.
- Udsæt ikke laderen for ekstreme og pludseligt skiftende temperaturforandringer. Det kan beskadige laderen.

4.Betjeningsvejledning

- Sæt vekselstrømsadapteren til Travel Charger TC220

- Slut vekselstrømsadapteren til lysnettet, hvorved laderen tænder.

1) Sluk tænd/sluk-kontakten på "ON" for at påbegynde opladningen. LED-lampen lyser.

2) Sluk tænd/sluk-kontakten på "OFF" for at afslutte opladningen af apparater. LED-lampen slukker.

BEMÆRK I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF STIK: Sluk altid for laderen, før ladestikket udskiftes.

- Strøm fra mini-USB-port til opladning af apparater med USB-kablet



Bemærk venligst, at MINI-USB-porten kun er til strømindgang, ikke til at lade andre apparater op med.

Nogle apparater kan ikke lades op på denne måde, på grund af strømudgangskapaciteten fra den tilsluttede PC-/USB-opladeport.

- Find dine kompatible stik (se punkt 2)

- Isæt stik i eller fjern dem fra Travel Charger TC220

Sådan sættes stikkene i



Tryk på udløserknappen

Fatningen drejes 45 grader, så stikkene kan sættes i

Sæt stikket i fatningen. Sørg for, at stikket sidder ordentligt fast

Skub stikket op i en vinkel på 90 grader, indtil det låser

Stikket er nu klart til tilslutning og opladning af Deres apparat

Bemærk: Alle stik kan indsættes i fatningen i alle retninger. For at sikre, at Deres apparat (mobiltelefon, MP3-afspiller mv.) er korrekt tilsluttet og for at undgå skader, skal De sørge for, at stikkene står lodret, så Deres apparat hviler på laderens flade side og IKKE ud over kanten.

Sådan fjernes og opbevares stikkene



Tryk på udløserknappen

Tilslutningsstikket og stikket trækkes ud ved 45 grader

Fjern stikket i fra fatningen

Skub fatningen nedad, indtil den sidder fast. Dette kan gøres med eller uden stik i fatningen

Fatningen er nu klar til at tage med på rejse.

- Sæt stikket på eller fjern det fra Deres elektroniske apparat.

- LED-ladelampe

Hvert stik har sin egen LED-lampe på laderen og lyser, når et apparat er tilsluttet.

Bemærk: Når Deres apparat er ved at være, eller er, fuldt opladet, eller hvis det har lavt strømforbrug (f.eks. Blue Tooth-headset), kan det skifte til siveladning (langsom). Stikkets LED-lampe kan forblive tændt, flimre eller slukke. Dette afhænger designet af det enkelte apparat, der lades op.

- Rum til ekstra stik

Bag på laderen befinder sig et rum til et tredje stik.

Stikket kan klikkes på plads og tages ud ved at trække i det. På nedenstående illustration ses, hvor stikket kan klikkes på plads.

5. Tekniske data

- Vekselstrømsindgang: 100V~240V, 50/60Hz
- Jævnstrømsudgang: 5V, 5W
- Adapterkablets længde: 1,5 m/5 fod
- Mål:
  (Rejselader) 12,5x7,6x2,4cm / 4,9"x3,0"x1"
  (Vekselstrømsadapter) 6,5x4,2x3,3cm / 2,6"x1,7"x1,3"
- Laderens vægt: 84 g/2,96 oz

6. Ansvarsfraskrivelse

- Producenten og forhandleren påtager sig ikke noget ansvar for uretmæssig eller ukorrekt brug og de deraf følgende konsekvenser.
- Alle reparationer eller modifikationer foretaget af andre end den oprindelige forhandler vil gøre den gældende garanti ugyldig.
- Dette produkt er kun designet til at blive anvendt af personer, som har læst og forstået brugervejledningen.
- Laderens specifikationer kan ændres uden varsel.
- Laderen er ikke legetøj. Skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Der må ikke reproduceres dele af denne vejledning uden producentens skriftlige samtykke.

7. WEEE-erklæring (affald af elektronisk og elektrisk udstyr)

Advarsel!

Benyt kun den vekselstrømsadapter og det USB-kabel, der følger med Travel Charger TC220. Benyt aldrig en anden type/model!

Hvis denne lader på et senere tidspunkt skal bortskaffes, bemærk da venligst, at: Affald af elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Bedes genbrugt, hvor sådanne faciliteter findes. Forhør Dem hos Deres kommune eller forhandler om råd vedrørende genbrug.

(direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Juridisk meddelelse vedrørende Apple

Made for iPod iPhone

"Made for iPod," "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod eller iPhone, og udvikleren har attesteret, at det opfylder Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for dette apparats funktion eller dets efterlevelse af sikkerheds- og lovbestemmelser. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydelse.

Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af lader

Denne lader bør bortskaffes via det lokale genbrugssystem for elektroniske produkter.

- Laderen må ikke smides i skraldespanden.

Bortskaffelse af emballage

Gem venligst denne brugervejledning og al emballage, da de indeholder vigtige oplysninger. Ved bortskaffelse bedes De henvende Dem til det lokale genbrugscenter.

FCC-meddelelse (gælder kun USA)

Denne lader er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC's regler. Anvendelsen er betinget af opfyldelsen af følgende to betingelser: 1) Laderen må ikke forårsage skadelig interferens og 2) Laderen skal tåle al modtaget interferens, også interferens, der kan forårsage uønsket funktion.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer på laderen, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der har ansvaret for overensstemmelse, vil kunne gøre brugerens ret til at anvende laderen ugyldig.

Bemærk: Laderen er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse B, jf. afdeling 15 i FCC's regler. Disse grænser er beregnede til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i hjemmet. Laderen genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvent energi og kan, hvis den ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis laderen forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, som kan fastslås ved at slukke og tænde laderen, opfordres brugeren til at fjerne interferensen på en af følgende måder:

– Vend modtageantennen i en anden retning eller flyt den.

– Øg afstanden mellem laderen og modtageren.

– Tilslut laderen til en anden stikdåse end den, som modtageren er tilsluttet.

– Spørg forhandleren eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker til råds.

Bemærk: Laderen blev afprøvet med skærmede ledninger på periferiudstyret. Der skal benyttes skærmede ledninger sammen med laderen for at sikre overensstemmelse.

Bemærk: Producenten er ikke ansvarlig for interferens med radio eller tv, der skyldes ikkegodkendte modifikationer af laderen. Sådanne modifikationer vil kunne gøre brugerens ret til at anvende laderen ugyldig.

Kompatibiliteten af de 6 stik

Nokia 02

1255 1315 2855i 3152 3250 5200 5500 6066 6088 6102 6152 6268 6275 7390 3610a 5000 5070 5200 5208 5220 5300 5310 5310C 5310XM 5320 5320xm 5500 5610 5610XM 5611XM 5700 5710xm 5800 5800XM 6066 6070 6080 6085 6086 6088 6101 6102i 6103 6110 6110c 6110n 6111 6120c 6121 6122C 6125 6126 6130 6131 6136 6151 6165 6210N 6210S 6212 6212C 6220C 6233 6234 6263 6265 6267 6268 6270 6275 6280 6288 6290 6300 6301 6305i 6315i 6330 6555 6600F 6600s 6650f 6708 7070 7088 7150 7020 7310 7310c 7360 7370 7373 7390 7500 7500P 7610C 7610S 8600L 8800Sirocco 8800SA 8801 8860 5630 Xpress Music 5610 5700 5800 Xpress music 6070 6080 6085 6086 6101 6103 6110 Navigator 6111 6120 Classic 6124 6125 6131 6136 6151 6210 Navigator 6212 Classic 6220 Classic 6233 6234 6267 6270 6280 6288 6290 6300 6300i 6301 6500 Slide 6555 6600 Slide 6600 Fold 6650 Flip 7070 Prism 7210 Supernova 7310 Supernova 7360 7370 7373 7390 7500 Prism 7510 Supernova 7610 Supernove 8800 Sirocco E50 E51 E61 E61i E62 E63 E65 E66 E71 E72 E75 E90 N5000 N70 N71 N72 N73 N73i N75 N76 N77 N78 N80 N800 N81 N82 N85 N90 N91 N918g N93 N93i N93s N95 N96 N97 N98 PT-6 2700 Classic 2720 Fold 2730 Classic 5030 Xpress Radio 5130 Xpress Music 5330 Xpress Music 6260 Slide 6600i Slide 6303 Classic 6700 Classic 6710 Navigator 6730 classic

Samsung 3

C3050C C3310C C3370U C3610C i568 IP-830W L810 Steel P260 P270 S5230 S5600 S7330 SCH-B289 SCH-F669 SCH-F839 SCH-i770 SCH-R200 SCH-R410 SCH-U470 SCH-U940 SCH-W159 SCH-W599 SCH-W629 SCH-ZM600 SGH-B108 SGH-B2700 SGH-B300 SGH-B308 SGH-B5712C SGH-C180 SGH-C458 SGH-D610 SGH-D618 SGH-D780 SGH-D788 SGH-D880 SGH-D880 Duos SGH-D888 SGH-D980 SGH-D988 SGH-E210 SGH-E218 SGH-E251C SGH-F110 SGH-F110 Adidas SGH-F118 SGH-F200 SGH-F208 SGH-F210 SGH-F218 SGH-F250 SGH-F258 SGH-F260 SGH-F268 SGH-F330 SGH-F338 SGH-F400 SGH-F408 SGH-F480 SGH-F488 SGH-F488E SGH-F490 SGH-F498 SGH-F700 SGH-F708 SGH-G400 SGH-G600 SGH-G608 SGH-G800 SGH-G808 SGH-G808E SGH-G810 SGH-G818 SGH-i200 SGH-i400 SGH-i408 SGH-i450 SGH-i458 SGH-i558 SGH-i560 SGH-i688 SGH-i700 SGH-i708 SGH-i720 SGH-i728 SGH-i780 SGH-i788 SGH-858 SGH-i900 SGH-i908 SGH-J150 SGH-J618 SGH-J700 SGH-J708 SGH-J750 SGH-J758 SGH-J770 SGH-J800 SGH-L170 SGH-L258 SGH-L600 SGH-L608 SGH-L700 SGH-I708 SGH-L708E SGH-L760 SGH-L768 SGH-L770 SGH-L870 SGH-M110 SGH-M128 SGH-M150 SGH-M310 SGH-M318 SGH-M3200 SGH-M608 SGH-M618 SGH-M620 SGH-M628 SGH-M8800 SGH-P180 SGH-P520 SGH-P528 SGH-P777 SGH-S3030 SGH-S3600 SGH-T339 SGH-T409 SGH-T439 SGH-T729

SonyEricsson 2

D750 D750i J100 J100a J100i J220 J220a J220i J230 J230i K200a K310 K310a K310c K310i K320i K510 K510a K510c K510i K550 K550i K550im K610 K610c K610i K610im K618 K750 K750c K750i K758c K790 K790a K790c K790i K800 K800c K800i K810i K818c M600i M608 P1i P990c 990i S500 S500i V630i W200 W200i W300 W300c W300i W550c W550i W580c W580i W600 W600c W600i W610 W610c W610i W618c W660 660i W700 W700c W700i W710 W710c W710i W712 W800 W800c 800i W810 W810c W810i W830 W830c W830i W850 W850i W880 880i W888c W900 W900c W900i W910 W950 W950i W958c W960 Z310a Z310i Z520a Z520c Z520i Z525 Z525a Z525i Z530 Z530c Z530i Z550 Z550a Z550c Z550i Z558 558c Z558i Z610 Z610i Z710 Z710c Z710i Z712 Z750i J120C

Micro USB

Kyocera Tempo E2000 LG AX830 LG LX400 Blue LG LX 400 Burgundy LG UX300 LG VX8610 decoy LG VX9700 Dare LG Glimmer UX830 LG enV2 VX9100 Motorola Z6c World edition Motorola Q9h Motorola V8 Dark Pearl Gray Motorola V8 Luxury Edition Motorola V9 Mahogany Motorola V9M Espresso NOKIA 6205 NOKIA 6500 Classic NOKIA 7900 Prism NOKIA 8600 Luna NOKIA 8800 Arte NOKIA 8800 Sapphire Arte Sanyo PRO-200 Sanyo PRO-700 Motorola V9x Motorola Z9 Motorola Rapture Vu30 Motorola ROKR E8 Motorola Z9 Motorola ZINE ZN5 Motorola i576 Sanyo S1 Motorola Q9 Motorola Krave ZN4 Motorola i776 Blackberry Pearl Flip 8220 Blackberry Curve 8900 Blackberry Thunder 9500 Blackberry Storm 9530 Samsung M220 Samsung M320 Amazon Kindle 2 Kyocera E1100 Neo Kyocera S1300 Melo Kyocera S4000 Mako PALM TREO 800W PALM TREO PRO 850 NOKIA N96 NOKIA N85

Mini USB

Blackberry Pearl 8100 Blackberry Pearl 8100c Blackberry Pearl 8100g Blackberry Pearl 8100v Blackberry 8130 Blackberry 8830 Blackberry 8831 Blackberry 6210 Blackberry 6220 Blackberry 6230 Blackberry 6280 Blackberry 6510 Blackberry 7100g Blackberry 7100i Blackberry 7100r Blackberry 7100t Blackberry 7100x Blackberry 7105t Blackberry 7130c Blackberry 7130e Blackberry 7210 Blackberry 7230 Blackberry 7250 Blackberry 7270 Blackberry 7280 Blackberry 7290 Blackberry 7510 Blackberry 7520 Blackberry Curve 8300 Blackberry Curve 8310 Blackberry 8700c Blackberry 8700f Blackberry 8700g Blackberry 8700r Blackberry 8700v Blackberry 8703e Blackberry 8707v Blackberry 8800 Blackberry 8820 Blackberry 8830HTC310 HTC565 HTC566(SPV C550) HTC568 HTC575 HTC577 HTC577w HTC585 HTC586 TC586w HTC596 HTC700 HTC818 HTC818Pro HTC828 HTC828+ HTC830 HTC838 HTC838Pro HTC900 HTCC600 HTCC730 HTCC730w HTCC750 HTCC800 HTCC858 HTCHT 9110 HTCCHT9000 HTCD600 HTCD802 HTCD805 HTCD810 HTCD900 HTCD9000 HTCE616 HTCE806c HTCM700 HTCP3300 HTCP3450 HTCP3452 HTCP3470 HTCP3600I HTCP3700 HTCP4550 HTCP660 HTCP800 HTCP800W HTCP860 HTCS1 HTCS500 HTCS600 HTCTC600 HTCTouch Diamond(S900) HTCTouch Dual HTCTouch HD HTCTouch Viva HTCU1000 HTCXV6900 ACER N300 ACER N50 ACER N35 ACER N30 ACER N10 ACER C500 ACER DX650 ACER X960 ACER neoTouch(F1) ACER M900 ACER F900 ACER DX900 ACER beTouch E200(L1) ACER beTouch E101(E1) ACER beTouch E100(C1)

IP01

iPod Classic iPod touch 2G iPod nano iPod nano 2G iPod nano 3G iPod nano 4G iPod 5G iPod photo iPod 4G iPod 3G iPod mini iPhone 2G iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4s